

## INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Il faut monter *trendy* aux roues motrices du véhicule arrêté et dont le frein à main est serré. Il est toujours conseillé de s'arrêter sur un tronçon de route plat.

1. Utilisez les gants joints au dispositif et couvrez la roue avec *trendy* en partant de la partie supérieure.
2. Déplacez la voiture en faisant une demi-rotation de la roue en avant ou en arrière.
3. Finissez de couvrir la roue. Les plis qui pourraient se former font partie de la normale condition d'emploi de *trendy*.

### DEMONTAGE

Tirez *trendy* en enlevant la partie supérieure, aussi à l'aide des bandes rouges, puis déplacez la voiture et récupérez *trendy*.

### NOUVELLE CONCEPTION TECHNIQUE

Un chemin de trace tissé et renforcé en plein centre de la bande de roulement (breveté) augmente considérablement l'adhérence et la longévité de *trendy*.

### CONSEILS UTILES

Suivez les indications ci-dessous pour mieux utiliser *trendy* et en augmenter la durée.

### VITESSE

Comme le préconise la réglementation officielle relative aux accessoires antidérapants hivernaux, nous vous recommandons de ne pas dépasser la vitesse de 40 km/h. Après un départ en souplesse qui améliore la tenue de route sur neige, il est déconseillé de faire de brusques accélérations.

### DUREE

Il est conseillé de n'utiliser *trendy* qu'en cas de neige, glace ou verglas sur la route. Les aspérités de l'asphalte et les graviers sont des facteurs d'usure et de dégradation rapide du tissu antidérapant. Il faut donc profiter de la facilité et rapidité du montage pour utiliser *trendy* qu'en cas d'extrême nécessité. Vous permettez ainsi à *trendy* une durée de vie très appréciable. Les accélérations brutales et freinages brusques peuvent faire sortir *trendy* du pneumatique.

### ENTRETIEN

*trendy* sèche vite. On peut le passer à l'eau ou au lave linge. Il est conseillé d'enlever *trendy* de la voiture pendant l'été.

    COMPOSITION DU TISSU: 100% PES HT



## INSTRUCCIONES DE USO

*trendy* va colocado en las ruedas motrices del vehículo, estacionado y con el freno de mano colocado. Se aconseja aparcar sobre espacios de calles o caminos no inclinados, o sea una superficie plana.

1. Colocarse los guantes que se proveen y recubrir la rueda partiendo de la parte superior.
2. Mover el vehículo haciendo medio giro de rueda hacia adelante o hacia atrás.
3. Terminar de recubrir la rueda. Los eventuales pliegues que surjan, forman parte de las normales condiciones de uso de *trendy*.

### DESARMADO

Quitar *trendy* desde la parte superior, inclusive con la ayuda de las cintas rojas, mover el vehículo y recuperar *trendy*.

### NUEVA CONCEPCION TECNICA

Una franja adherente (patent pending) tejida y reforzada, colocada justo en el centro de la banda antideslizante, aumenta considerablemente la adhesión y la duración de *trendy*.

### RECOMENDACIONES ÚTILES

Respetar las siguientes indicaciones para utilizar *trendy* de la mejor manera y aumentar su duración.

### VELOCIDAD DE MARCHA

Se recomienda no superar la velocidad de 40 Km/h. Evitar aceleraciones bruscas: un arranque suave mejora el agarre en la nieve.

### DURACIÓN

Se aconseja utilizar *trendy* solo sobre caminos nevados o con hielo: el asfalto y la grava aceleran el desgaste del tejido antideslizante. Es por eso oportuno aprovechar la facilidad y rapidez de colocación para evitar ocuparse cuando no es necesario. De esta forma *trendy* podrá ser utilizado por más tiempo y por más veces. Aceleraciones y frenadas bruscas, además de estropear el dispositivo, pueden provocar la salida de *trendy* del neumático.

### MANTENIMIENTO

*trendy* se seca rápidamente y se puede lavar a mano o en lavadora. Se aconseja retirar *trendy* del auto en el periodo estivo.

    COMPOSICIÓN DEL TEJIDO: 100% PES HT